



## Bedienungsanleitung Tastenpicker

Vielen Dank, dass Sie sich für die Nr. 1 unter den Tastenpicker entschieden haben.

Mit dem Tastenpicker werden monotone und mechanischen Aufgaben automatisiert.



1. Den Tastenpicker mit einem handelsüblichen Ladekabel mit Mirco USB Anschluss vor dem ersten Gebrauch aufladen.
2. Den Schalter auf Fast (5 Sek.) oder Slow (75 Sek.) einstellen.
3. Den Tastenpicker auf eine magnetische Fläche neben einer Taste stellen. Der Pusher befindet sich über der Taste. Je nach Höhe der Taste wählen Sie die Tastenpicker-Seite mit dem hohen oder niedrigen Abstand zum Pusher.
4. Den Schalter auf ON stellen. Der Tastenpicker betätigt mit der eingestellten Geschwindigkeit die Taste.
5. Zum Beenden den Schalter auf OFF stellen und den Tastenpicker von der Fläche entfernen.

Auf unserer Internetseite [www.tastenpicker.com](http://www.tastenpicker.com) finden Sie weitere Informationen, Anwendungsvideos und FAQ's. Für Fragen und Feedback nutzen Sie bitte unsere Mailadresse [tastenpicker777@gmail.com](mailto:tastenpicker777@gmail.com) .